


INTELBRAS

- Conecte o cabo UTP (Ultranet) na porta WAN do roteador:



CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR INTELBRAS

1 – Para acessar as configurações, digite no navegador a URL "10.0.0.1":



2 – Selecione "Avançar" para prosseguir:



3 – Selecione a opção "Preciso do usuário e senha do provedor para conectar".
No campo "Usuário" digite o usuário do assinante seguindo o padrão "usuario@ultranet.com.br". No campo de "Senha", digite a senha para o usuário.

Caso o assinante não possua essas informações, deverá entrar em contato com o suporte técnico para solicitar (11) 3544-4444.

No item "Nome da sua rede", entre com o nome que o usuário deseja manter para seu wifi. Digite a senha do wifi no campo "Senha da sua rede". Ao final das alterações, clique em "Avançar":

intelbras Assistente de instalação

Como você acessa a internet?

Acesso automaticamente a internet

Preciso do usuário e senha do provedor para conectar

Insira os dados do Provedor da Internet

Usuário: usuario@ultranet.com.br

Senha: *****

Configure sua rede sem fio

Nome da sua rede: REDE SEM FIO

Senha da sua rede: Senhadowifi123

Configurações Avançadas ➔ Avançar

4 – Será aberto um pop-up informando a reinicialização do roteador, clique em "OK".



NOTA***

1. Ao final das configurações, o roteador será reiniciado. Caso esteja configurando seu roteador utilizando a rede sem fio, seu dispositivo será desconectado automaticamente. É necessário realizar uma nova conexão selecionando o nome novo da rede.

2. Para um acompanhamento mais específico, consulte no site:
<http://www.intelbras.com.br/suporte/configuracao-passo-a-passo>